

Cale d'ajustement

Cale d'ajustement pour l'alignement du support à l'endroit de l'ancrage du rail de départ dans les systèmes ITE – ETICS

Utilisation et avantages:

- corrige les imperfections du support
- éliminie les déformation du profilé de départ
- la forme en „bonhomme de neige“ permet l'usage de n'importe quel diamètre de cheville
- différents coloris selon l'épaisseur
- nervures de renfort



Instructions de pose:

Poser le rail LO-AI contre le support et mettre à niveau tout en marquant les endroits où percer pour l'insertion des chevilles. Dans les matériaux à corps creux, le perçage se fait sans percussion afin d'éviter d'y abîmer les parois internes. Les chevilles, dans l'idéal les ZHH à tête ronde, seront espacées de 30cm maximum. Insérer les chevilles dans le rail et dans le trou percé préalablement dans le mur. Frapper ensuite le clou en acier afin d'ancrer ces dernières dans le support. Afin d'éviter les déformations du rail du fait de l'irrégularité du support, on utilise les Cales d'Ajustements. En cas d'irrégularité plus importante, il est possible de superposer les Cales les unes sur les autres. Ne pas oublier de raccorder les rails de départ entre eux à l'aide des Raccords prévus à cet effet.

Emballage, entreposage et transport:

Emballés dans des boîtes en carton. Entreposer au sec et à l'abri

Normes et certifications:

Ce produit n'est soumis à aucune certification particulière d'après l'article 22/1997 tel que modifié.

Données techniques:

Epaisseur – coloris	2 mm – marron, 3 mm – rouge,
	4 mm – vert, 5 mm – jaune
	8 mm – bleu, 10 mm – noir
	15 mm – blanc

Délivré le 1er Février 2016

Cette mise à jour invalide toutes les versions précédentes de cette fiche technique. Les dimensions spécifiées sont indicatives et sont susceptibles de varier selon les tolérances de fabrication admises.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, République tchèque

Tél. : +420 541 552 501 - E-mail: trade@likov.com

www.likov.fr