



**ADAM
MATÉRIAUX**
VOTRE PARTENAIRE MATÉRIAUX

POSE DE PLAQUETTE-BRIQUETTE SUR EPS ADAM MATÉRIAUX

Conseils pour le pose de brique/plaquette de briques ou pierres sur le système Adam Matériaux:

Obligation de pose de la 1ère couche de colle blanche Adam Matériaux avec l'intégration du filet Adam Matériaux 145gr et puis pose de la 2ème couche de colle blanche Adam Matériaux en travaillant selon le principe de "Humide sur Humide" avec l'intégration d'une 2ème couche du filet Adam Matériaux 145 gr dans la 2ème couche de colle Adam Matériaux en veillant à « croiser » le filet Adam Matériaux

La pose de 8 chevilles/m² est obligatoire.

Le poids comprenant total du système Adam Matériaux(isolant EPS + chevilles + 2 couches de colle) + les briquettes/plaquettes + le rejointoyage ne peut pas dépasser plus de 40KG/m².

Il est indispensable d'utiliser une colle C2T conformément à la norme EN-12004.

Les plaquettes-briquettes ne peuvent pas dépasser 3% de l'absorption d'eau suivant la norme EN-176.

La pose de briquettes/plaquettes sur le système Adam Matériaux est sous l'unique responsabilité du placeur.

ATTENTION

Le principe de « Humide sur Humide » peut varier selon les conditions météorologiques. En période chaude et sèche, ce sera le même jour ou le lendemain et en période froide et humide, ce devra être le lendemain ou plus tard selon le taux d'humidité dans l'air.

En période froide et humide doit être contrôlé au CAS PAR CAS et sous la responsabilité de l'entrepreneur.