



**ADAM  
MATERIAUX**  
VOTRE PARTENAIRE MATERIAUX

## **PLAAT BRIQUETTE PLAAT OP ADAM MATERIAUX EPS**

### Tips voor het leggen van briketten / baksteen- of steensnippers op het Adam Materiaux-systeem:

Verplichting om de eerste laag Adam Matériaux witte lijm te installeren met de integratie van het Adam Matériaux net 145gr en vervolgens de 2e laag Adam Matériaux witte lijm te leggen door te werken volgens het principe van "Wet on Wet" met de integratie van een 2e laag van het Adam Matériaux net 145 gr in de tweede laag Adam Matériaux lijm en zorg ervoor dat je het Adam Materiaux net "kruist"

De installatie van 8 haringen / m<sup>2</sup> is verplicht.

Het totale gewicht van het Adam Materiaux-systeem (EPS-isolatie + pluggen + 2 lagen lijm) + de briketten / wafels + de voeg mag niet meer dan 40 kg / m<sup>2</sup> bedragen.

Het is essentieel om een C2T-lijm te gebruiken volgens EN-12004.  
Briketchips mogen niet meer dan 3% waterabsorptie volgens EN-176 bedragen.

De installatie van briketten / pads op het Adam Materiaux-systeem is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de distributeur.

### **!** OPGELET

Het principe van "vochtig nat" kan variëren, afhankelijk van de weersomstandigheden. In warme en droge omstandigheden is het dezelfde dag of de volgende dag en in koude en natte omstandigheden moet het de volgende dag of later zijn, afhankelijk van de vochtigheid in lucht.

In koude en natte periode moet CASE BY CASE worden gecontroleerd en onder verantwoordelijkheid van de aannemer.